

LATO VIA ROCCATANI

Piano 1° - Interno n. 1

Piano 2° - Interno n. 5

Piano 3° - Interno n. 9

Piano 1° - Interno n. 2

Piano 2° - Interno n. 6


Piano 3° - Interno n. 10

Piano 4° - Interno n. 13

Piano 3° - Interno n. 12

Piano 2° - Interno n. 8

Piano 1° - Interno n. 4



Piano 4° - Interno n. 14

Piano 3° - Interno n. 11

Piano 2° - Interno n. 7

Piano 1° - Interno n. 3

LATO VIA MARSICANA

ORIENTAMENTO E POSIZIONE DEGLI APPARTAMENTI

